

INJUSTERINGSPLATTA STRÅLK.

E7766829

Används som avlastningsplåt när bygel ej monteras parallelt med balk. Avalstningsplåten placeras mellan bygel och balk, infäst i bygeln. Avlastningsplåten har även gradmärkning för enkel riktning av strålkastare.